

Wartungs- und Betriebsanleitung des profidan®waterless Urinals für die

1. tägliche Reinigung mit **profirein** und
2. den periodischen Wechsel von **profiblaul**-Flüssigkeit

1. Tägliche Reinigung der Oberfläche

Schon aus hygienischen Gründen wird empfohlen, die Oberfläche des Urinals täglich mit **profirein** zu reinigen.

Hinweis: Die flüssige Dichtung mittels **profiblaul** kann durch chlorhältige, herkömmliche Desinfektions- und Reinigungsmittel gestört oder zerstört werden, wodurch sich Pissoir-Geruch bilden könnte.

2. Periodische Reinigung des Siphons

Bei der nach ca. 15.000 Benutzungen notwendigen Reinigung des Siphons und dem Wechsel der Flüssigkeit **profiblaul** gehen Sie wie folgt vor:

Bereiten Sie folgende 5 Dinge vor:

- 1 Gießkanne mit 10 bis 12 Liter Wassereinhalt
- 1 kleinen Kübel (ca. 5 Liter) mit 1 Liter billigstem Essig
- 1 Flachzange
- 1 Haushaltsbürste
- 1 Flasche profiblaul

1. Ziehen Sie den Deckel des Siphons mit dem Saugnapf heraus. Halten Sie dabei Ihren Kopf seitlich vom Urinal und geben Sie den Deckel sofort in den kleinen Kübel mit dem Essig.
2. Entfernen Sie mit einer Flachzange das eingesteckt Standrohr. Geben Sie auch dieses Rohr in den kleinen Kübel mit Essig.
3. Der nicht sehr geruchs-sympathische Inhalt des Siphons verschwindet bereits zu einem großen Teil im Abflussrohr.
4. Gießen Sie nun rasch 2-3 Gießkannen hinterher und entfernen Sie von Deckel und Standrohr die Ablagerungen grob mit einem Schraubenzieher.
5. Jetzt drücken Sie das Standrohr mit einer drehenden Bewegung wieder ein, nachdem Sie den O-Ring mit etwas Flüssigseife bestrichen haben.

Achtung: Sie müssen dabei einen kleinen Widerstand überwinden. Trauen Sie sich!

6. Füllen Sie jetzt den Siphon mit etwas Wasser, bis es in das Standrohr überläuft.
7. Setzen Sie den Deckel wieder ein.
8. Auf den Deckel geben Sie jetzt (nicht vorher!) den Inhalt einer Portionsflasche Flüssigkeit **profiblaul**. Diese setzt sich auf die im Siphon vorhandene Wassersäule und dichtet zu 100 % sicher gegen Gerüche ab.